

# PENTAX K-1 II

# PENTAX K-3 III

📷 1	Fázová detekce AF	Režim AF
		Aktivní plocha AF
		Nastavení AF.S
		1st políčko Akce v AF.C
		Akce v AF.C kontinuální
		Hold AF Status
Detekce kontrastu AF	Detekce kontrastu AF	
	Max. zaostření	
	Volby kontrast AF	
Pomocné světlo AF		
Měření AE		
AUTO nastavení ISO	ISO rozsah (Maximum)	
	ISO rozsah (Minimum)	
	AUTO ISO parametry	
Režim blesku		
Program křivka		
Expoziční režim <span style="float: right;">USER</span>		
📷 2	LV Elektron. závěrka	
	Volby paměťové karty	
	Výřez	
	Nastav záz. snímků	Formát souboru
		JPEG záznam. pixely
		JPEG kvalita
		Soubor formátu RAW
		Barevný prostor
	Nastavení D-range	Korekce přepalů
		Kompensace stínů
Redukce šumu	Delší časy závěrky NR	
	Redukce šumu high-ISO	
📷 3	Zřetelnost	
	Odstín pleti	
	Digitální Filtr	
	Exponování v HDR	
	Rozlišení posunem pix.	
	ASTROTRACER	ASTROTRACER
Přesná kalibrace		
📷 4	Simulace filtru AA	
	Shake Reduction	
	Korekce horizontu	
	Úprava kompozice	

📷 1	AF s hledáčkem	Režim AF
		Aktivní oblast AF
		Nastavení AF.S
		1. akce snímku v AF.C
		Akce v AF.C kontinuální
		Přidržení stavu AF
📷 1	AF s Živým náhledem	Aktivní oblast AF
		Detekce obličeje
		Maximální zaostření
		Volby kontrastu AF
📷 1 Pomocné světlo AF		
📷 2 Měření AE		
📷 2	Nastavení citlivosti ISO	Auto horní limit ISO
		Auto spod. limit ISO
		Volba min. času záv.
		Aut. ISO s min. čas.
📷 2 Režim blesku		
📷 2 Program křivka		
C 1 Expozice v uživ. režimu		
/		
📷 5	Volby paměťové karty	Volby paměťové karty
		Pořadí slotů karet
📷 5 Výřez		
📷 5 Formát souboru		
📷 5 JPEG záznamové pixely		
📷 5 JPEG kvalita		
📷 5 Formát souboru RAW		
📷 5 Barevný prostor		
📷 6	Korekce dyn. vzd.	Korekce zvýraznění
		Korekce stínů
📷 6	Redukce šumu	RŠ u del. č. závěrky
		RŠ u vyšších-ISO
📷 6 Zřetelnost		
📷 6 Odstín pleti		
📷 6 Digitální filtr		
📷 4 Záznam v HDR		
📷 4 Rozlišení posunem pixelu		
📷 4	ASTROTRACER	ASTROTRACER
		Přesná kalibrace
📷 4 Simulace filtru AA		
📷 7 Shake Reduction		
📷 7 Aut. korekce horizontu		
📷 7 Úprava kompozice		



# PENTAX K-1 II

# PENTAX K-3 III

5	Okamžitý náhled	Zobrazení času	Okamžitý náhled	Zobrazení času
		Náhled se zoomem		Náhled se zoomem
		Uložení RAW dat		Uložení RAW (tl. RAW)
		Mazání		Mazání sn. (tl. Smazat)
		Zobrazení histogramu		Histogram
		Varování světla		Varování světla
Další nastavení displej	Zobrazení nápovědy	2	Zobrazení nápovědy	
	Autorotace obrazovky	4	Zobrazení monitoru	[Stavová obrazovka ↳[Aut. otočení obrazovky ]
	Barev. displej	4	Zobrazení monitoru	Nastavení barev
Přizpůsobení tlačítka	Tlačítko Fx1	2	Tlačítko Fx	
	Tlačítko Fx2			
	AF tlačítko	2	Nastavení zámku AF/AE	
	Kolečko náhledu	2	Volič náhledu	
	Program pro E-kolečko	2	Program pro E-dial	Fotografie Směr otáčení
Paměť		5	Paměť	
Uložení režimu USER	Uložit nastavení	1	Ulož. nast. už. režimu	
	Přejm. režimu USER	1	Přejm. uživ. režimu	
	Kontrola uložených nastavení			
	Resetování uživ. režimu	1	Reset nast. už. režimu	
1	Detekce kontrastu AF	Detekce kontrastu AF	AF s Živým náhledem	Aktivní oblast AF
		Max. zaostření		Maximální zaostření
Pomocné světlo AF		1	Pomocné světlo AF	
Měření AE		2	Měření AE	
Volby paměťové karty		5	Volby paměťové karty	
Výřez				
Nastavení video záz.:	Záznamové pixely	5	Záznamové pixely	
	Obnov. frekvence	5	Obnovovací frekvence	
	Úroveň záznamu zvuku	5	Úroveň záznamu zvuku	
Hlasitosti zvuku	Redukce šumu větru	5	Redukce šumu větru	
	Hlasitost sluchátek	5	Hlasitost sluchátek	
	Korekce přepalů	6	Korekce dyn. vzd.	Korekce zvýraznění
Kompensace stínů	Korekce stínů			
Digitální filtr		6	Digitální filtr	
Movie SR		7	Shake Reduction	
Živý náhled	Displej s mřížkou	4	Zobrazení monitoru	[Živý náhled ↳[Informace o snímání ↳[Vlastní úpravy L1 ↳[Vlastní úpravy L2 ↳[Vlastní úpravy L3 ↳
				Vodící mřížka

# PENTAX K-1 II








# PENTAX K-3 III




































2	Živý náhled	Elektronická vodováha
		Zobrazení histogramu
		Varování světla
		Redukce blikání
Přizpůsobení tlačítka	Tlačítko AF (video)	
	Program pro E-kolečko	
1	Prezentace snímků	
	Ochrana všech snímků	
	Vymazání všech snímků	
	Rychlý zoom	
	Hlasitost při prohlídce	
	Zobrazení snímku	Auto rotace snímku
		Displej s mřížkou
Varování světla		
1	Language/言語	
	Nastavení data	
	Světový čas	
	Velikost textu	
	Zvukové efekty	
	Nastavení LCD displeje	
	Nastav náhled outdoor	
	2	Nastavení osvětlení
Indikační kontrolky		
Wi-Fi		
GPS/E-kompas		Zápis GPS
		GPS synchr. času
		Kalibrace
USB připojení		
HDMI výstup		

C 4	Zobrazení monitoru	[Živý náhled ]	
		↳[Informace o snímání ]	
		↳[Vlastní úpravy L1 ]	
		[Vlastní úpravy L2 ]	
		↳[Vlastní úpravy L3 ]	
		[Živý náhled ]	
C 2	Nastavení zámku AF/AE	[Živý náhled ]	
		↳[Typ elektr. vodováhy ]	
		[Živý náhled ]	
		↳[Vzhled elektr. vodováhy ]	
		[Živý náhled ]	
		↳[Informace o snímání ]	
C 2	Program pro E-dial	↳[Vlastní úpravy L1 ]	
		[Vlastní úpravy L2 ]	
		↳[Vlastní úpravy L3 ]	
		[Živý náhled ]	
		↳[Informace o snímání ]	
		↳[Vlastní úpravy L1 ]	
C 2	Film	[Vlastní úpravy L2 ]	
		↳[Vlastní úpravy L3 ]	
		[Živý náhled ]	
		↳[Redukce blikání ]	
2	Ochrana	Ochrana všech sn.	
		Mazání	
2	Mazání	Mazání všech sn.	
		Náhled se zoomem	
C 4	Náhled se zoomem	Rychlý zoom	
		Hlasitost při prohlížení	
1	Auto otočení snímku		
		C 4	Zobrazení monitoru
↳[Standardní zobr. info. ]			
[Zobrazení bez info. ]			
C 4	Zobrazení monitoru	Vodící mřížka	
		[Zobr. info k prohlížení ]	
		↳[Standardní zobr. info. ]	
		[Zobrazení bez info. ]	
7	Language/言語		
		7	Nastavení data
3	Hlasitost zvuk. efektů		
		3	Nastavení zvuk. efektů
2	Úprava monitoru		
		2	Nast. náhled outdoor
C 4	Panel LCD		
		Osvětlení panelu LCD	
3	Indikační kontrolky		
		4	Nastavení bezd. sítě
4	Nastavení GPS		
		4	Nastavení USB

# PENTAX K-1 II






# PENTAX K-3 III

 2	Aut.vyp.zdroje
 3	Vytvořit novou složku
	Název složky
	Název souboru
	Č.souboru
	Sekvenční číslování
	Resetování č. souboru
	Copyright Informace
	Vložit Copyright Data
	Fotograf
	Držitel copyright
	Formátování
 4	Mapa pixelů
	Odstranění prachu
	Čištění senzoru
	Volba baterie
	Volba baterie
	Typ AA baterie
	Certifikační značky
	Firmware Info/volby
	Resetování
 5	Noční vidění LCD
 1	Kroky EV
	Kroky citlivosti
	Operační čas expozimetru
	Auto kompenzace EV
	Spojení bodu AE a AF
	Volby režimu času (B)
	Synchron. čas blesku
 2	AE-L s aretací AF
	Světlo hledáčku
	AF při dálk. ovládání
	Pořadí v bracketingu
	Bracketing stisknutím
	Volby interval. Expozice
	AF - interval. Expozice
 3	Nastavitelný rozsah WB
	AWB při žárovkách

 5	Aut. vyp. zdroje
 1	Vytvořit novou složku
 1	Název složky
 1	Název souboru
 1	Sekvenční číslování
 1	Vynulovat číslování
 1	Informace o copyrightu
	Vložit data o copyrightu
	Fotograf
	Držitel copyrightu
 1	Formátování
 6	Mapa pixelů
 6	Odstranění prachu
 6	Čištění senzoru
 5	Nast. bateriového gripu
 6	Certifikační značky
 6	Firmware info/volby
 8	Resetování
 2	Obr. nočního vidění
 5	Kroky EV
 5	Kroky citlivosti ISO
 5	Operační čas měření
 2	Auto kompenzace EV
 2	Spojení bodu AE a AF
 2	Spojení bodu AE a AF
 5	Volby režimu Bulb (B)
 5	Rychl. synchr. režimu X
 2	Nastavení zámku AF/AE
 4	Displej hledáčku
	Světlo hledáčku
 6	AF při dálk. ovládání
 4	Způsob exponování
	[Exponování ]
	↳[Automatická řada ]
	↳[Pořadí v bracketingu ]
 4	Způsob exponování
	[Exponování ]
	↳[Automatická řada ]
	↳[Bracketing stiskem ]
 4	Způsob exponování
	[Exponování ]
	↳[Intervalová exp. ]
	[Kompozice z intervalů ]
	↳[Fixní doba spuštění ]
 4	Způsob exponování
	[Exponování ]
	↳[Intervalová exp. ]
	[Kompozice z intervalů ]
	↳[Operace AF na snímek ]
 3	Aut. úprava zdroje
 3	Aut. úprava zdroje
 3	AVB při žárovkách
 3	AVB při žárovkách

# PENTAX *K-1 II*

# PENTAX *K-3 III*

<b>C 3</b>	WB při použití blesku			
	Kroky barevné teploty			
	Akt./deakt. ovladače			
	Tlačítko změny bodu AF			
	Auto SR vypnuto			
<b>C 4</b>	Uložit informaci o otočení	<b>C 6</b>	Kroky barevné teploty	
	Uložit polohu menu	<b>C 2</b>	Tlačítko Fx	
	Záchytné ostření	 <b>7</b>	Auto.SR vyp.	
	Úprava AF	 <b>7</b>	Auto.SR vyp.	
	Použití clon. kroužku	<b>C 6</b>	Uložit info o otočení	
	Reset uživat. funkce	 <b>2</b>	Uložit pol. kurzoru	
		 <b>1</b>	AF s hledáčkem	Záchytné ostření
		<b>C 7</b>	Úprava AF	
		<b>C 6</b>	Použití clon. kroužku	
		 <b>8</b>	Resetování	