

PENTAX K-3




























PENTAX K-3 III

| | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | 1 | Expoziční režim | USER | |
| | Volby paměťové karty | | | |
| | Nastavení záz. snímků | Formát souboru | | |
| | | JPEG záznam. pixely | | |
| | | JPEG kvalita | | |
| | | Soubor formátu RAW | | |
| | Pomocné světlo AF | | | |
| | Digitální Filtr | | | |
| | Exponování v HDR | | | |
| | Korekce objektivu | Korekce zkreslení | | |
| Úpr. chromatic. vady | | | | |
| | Korekce perif. ilum. | | | |
| | 2 | Nastavení D-range | Korekce přepalů Kompenzace stínů | |
| | AUTO nastavení ISO | | | |
| Redukce šumu high-ISO | | | | |
| Delší časy závěrky NR | | | | |
| Program křivka | | | | |
| GPS | [ASTROTRACER] └─ [Akce v režimu B] | [ASTROTRACER] | | |
| | | [ASTROTRACER] └─ [Přesná kalibrace] | | |
| | | [ASTROTRACER] └─ [Časová expozice] | | |
| | | [ASTROTRACER] └─ [Expoziční čas] | | |
| | | [ASTROTRACER] └─ [Indikátory GPS LED] | | |
| | Kalibrace | | | |
| | GPS synchr. času | | | |
| | 3 | Kontrast AF | | |
| | | Max. zaostření | | |
| | Živý náhled | Displej s mřížkou | | |
| | | | Zobrazení histogramu | |
| | | | Varování světla | |
| | | | Úprava kompozice | |

| | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------|--|---|
| | 1 | Expozice v uživ. režimu | | |
| | | 5 | Volby paměťové karty | |
| | | 5 | Formát souboru | |
| | | 5 | JPEG záznamové pixely | |
| | | 5 | JPEG kvalita | |
| | | 5 | Formát souboru RAW | |
| | | 1 | Pomocné světlo AF | |
| | | 6 | Digitální filtr | |
| | | 4 | Záznam v HDR | |
| | | 6 | Korekce objektivu | Korekce zkreslení Úpr. lat. chrom. ab. Korekce perif. ilum. |
| Korekce dyn. vzd. | | | Korekce zvýraznění Korekce stínů | |
| | 2 | Nastavení citlivosti ISO | | |
| | 6 | Redukce šumu | RŠ u del. č. závěrky | |
| | | | RŠ u vyšších-ISO | |
| | 2 | Program křivka | | |
| | 4 | ASTROTRACER | ASTROTRACER | |
| | 4 | ASTROTRACER | Přesná kalibrace | |
| | | Stavová obrazovka | | |
| | | Stavová obrazovka | | |
| | 3 | Indikační kontrolky | | |
| | 4 | Nastavení GPS | | |
| | 1 | AF s Živým náhledem | Aktivní oblast AF | |
| | | | Detekce obličeje | |
| | | | Maximální zaostření | |
| | 4 | Zobrazení monitoru | [Živý náhled] └─ [Informace o snímání] └─ [Vlastní úpravy L1] └─ [Vlastní úpravy L2] └─ [Vlastní úpravy L3] | |
| | | | Vodící mřížka | |
| | | | [Živý náhled] └─ [Informace o snímání] └─ [Vlastní úpravy L1] └─ [Vlastní úpravy L2] └─ [Vlastní úpravy L3] | |
| | 7 | Úprava kompozice | | |

PENTAX K-3

PENTAX K-3 III

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|------------------------|---|
|  3 | | Hledáček | |  4 | Displej hledáčku | [Obrazovka hledáčku] ↳[Vlastní úpravy F1] [Vlastní úpravy F2] [Vlastní úpravy F3] [Vlastní úpravy F4] Typ elektr. vodováhy |
| | Elektronická vodováha | | Živý náhled |  4 | Zobrazení monitoru | [Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] [Vlastní úpravy L2] [Vlastní úpravy L3] [Živý náhled] ↳[Typ elektr. vodováhy] [Živý náhled] ↳[Vzhled elektr. vodováhy] |
| | Korekce horizontu | | |  7 | Aut. korekce horizontu | |
| | Simulace filtru AA | | |  4 | Simulace filtru AA | |
| | Shake Reduction | | |  7 | Shake Reduction | |
| Vstup fokální délka | | |  6 | Fok. délka MF objektivu | | |
|  4 | Okamžitý náhled | Zobrazení času | Okamžitý náhled |  4 | Zobrazení času | |
| | | Náhled se zoomem | | Náhled se zoomem | | |
| | | Uložení RAW dat | | Uložení RAW (tl. RAW) | | |
| | | Mazání | | Mazání sn. (tl. Smazat) | | |
| | | Zobrazení histogramu | | Histogram | | |
| | | Varování světla | | Varování světla | | |
| Digitální náhled | |  2 | Volič náhledu | Nastavení dig. náhledu | | |
| Program pro E-kolečko | |  2 | Program pro E-dial | Fotografie Směr otáčení | | |
| Přizpůsobení tlačítka | RAW/Fx tlačítko |  2 | Tlačítko Fx | | | |
| | AF tlačítko | |  2 | Nastavení zámku AF/AE | | |
| | Kolečko náhledu | |  2 | Volič náhledu | | |
| Paměť | |  5 | Paměť | | | |
| Uložení režimu USER | Uložit nastavení |  1 | Ulož. nast. už. režimu | | | |
| | Přejm. režimu USER | |  1 | Přejm. uživ. režimu | | |
| | Kontrola uložených nastavení | | | | | |
| | Resetování uživ.režimu | |  1 | Reset nast. už. režimu | | |
|  1 | Nastavení expozice | | Živý náhled |  | | |
| | Volby paměťové karty | |  5 | Volby paměťové karty | | |
| | Nastavení video záz.: | Záznamové pixely |  5 | Záznamové pixely | | |
| | | Obnov. frekvence |  5 | Obnovovací frekvence | | |
| | Úroveň záznamu zvuku | |  5 | Úroveň záznamu zvuku | | |
| | Digitální Filtr | |  6 | Digitální filtr | | |
| | Exponování v HDR | |  4 | Záznam v HDR | | |
| | Movie SR | |  7 | Shake Reduction | | |















PENTAX K-3

PENTAX K-3 III

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| ▶ 1 | Prezentace snímků | | C 4 | Náhled se zoomem | Rychlý zoom | | | | |
| | Rychlý zoom | | | C 4 | Zobrazení monitoru | [Zobr. info k prohlížení] ↳[Standardní zobr. info.] [Zobrazení bez info.] | | | |
| | Varování světla | | | | ▶ 1 | Auto otočení snímku | | | |
| | Auto rotace snímku | | | | ▶ 2 | Ochrana | Ochrana všech sn. | | |
| | Ochrana všech snímků | | | ▶ 2 | Mazání | Mazání všech sn. | | | |
| Vymazání všech snímků | | ↷ 1 | Language/言語 | | | | | | |
| Language/言語 | | | Nastavení data | | | | | | |
| Nastavení data | | | Světový čas | | | | | | |
| Světový čas | | | Velikost textu | | | | | | |
| Velikost textu | | | Zvukové efekty | | | | | | |
| Zvukové efekty | | | ↷ 3 | Hlasitost zvuk. efektů | | | | | |
| LCD displej | | | ↷ 3 | Nastavení zvuk. efektů | | | | | |
| | | | ↷ 2 | Zobrazení nápovědy | | | | | |
| | | | C 4 | Zobrazení monitoru | [Stavová obrazovka] ↳[Aut. otočení obrazovky] | | | | |
| Zobrazení nápovědy | | | C 4 | Zobrazení monitoru | Nastavení barev | | | | |
| Obrazovka s autorotací | | ↷ 2 | Úprava monitoru | | | | | | |
| Barev. displej | | ↷ 4 | Nastavení USB | | | | | | |
| Nastavení LCD displeje | | ↷ 1 | | | | | | | |
| USB připojení | | | | | | | | | |
| HDMI výstup | | | | | | | | | |
| Název složky | | | | | | | | | |
| Vytvořit novou složku | | | | | | | | | |
| Název souboru | | | | | | | | | |
| Č.souboru | | | | | | ↷ 1 | Sekvenční číslování | | |
| | | | | | | ↷ 1 | Resetování čís. souboru | | |
| Copyright Informace | | | | | | ↷ 1 | Vložit Copyright Data | | |
| | | | | | | ↷ 1 | Informace o copyrightu | | |
| | | ↷ 1 | Vložit data o copyrightu | | | | | | |
| Vložit Copyright Data | | ↷ 1 | Fotograf | | | | | | |
| Fotograf | | ↷ 1 | Držitel copyrightu | | | | | | |
| Držitel copyright | | C 4 | Zobrazení monitoru | [Živý náhled] ↳[Redukce blikání] | | | | | |
| Redukce blikání | | ↷ 5 | Aut. vyp. zdroje | | | | | | |
| Aut.vyp.zdroje | | ↷ 5 | Nast. bateriového gripu | | | | | | |
| Volba baterie | | ↷ 4 | | | | | | | |
| | | | | | | ↷ 4 | Nastavení bezd. sítě | | |
| Volba baterie | | | | | | ↷ 8 | Resetování | | |
| Volba baterie | | | | | | ↷ 6 | Mapa pixelů | | |
| Typ AA baterie | | | | | | ↷ 6 | | | |
| Bezdrátová pam. karta | | | | | | | | | |
| Resetování | | | | | | | | | |
| Mapa pixelů | | | | | | | | | |
| Varování prachu | | | | | | | | | |
| Odstranění prachu | | | | | | | | | |
| Čištění senzoru | | | | | | | | | |
| Formátování | | | | | | | | | |
| Firmware Info/volby | | | | | | | | | |
| Formátování | | ↷ 1 | Formátování | | | | | | |
| Firmware Info/volby | | ↷ 6 | Firmware info/volby | | | | | | |

PENTAX K-3

PENTAX K-3 III

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---|
| C 1 | Kroky EV | C 5 | Kroky EV | |
| | Kroky citlivosti | C 5 | Kroky citlivosti ISO | |
| | Operační čas expozimetru | C 5 | Operační čas měření | |
| | AE-L s aretací AF | C 2 | Nastavení zámku AF/AE | |
| | Spojení bodu AE a AF |  2 | Spojení bodu AE a AF | |
| | Auto kompenzace EV |  2 | Spojení bodu AE a AF | |
| C 2 | Volby režimu času (B) |  2 | Auto kompenzace EV | |
| | Pořadí v bracketingu | C 5 | Volby režimu Bulb (B) | |
| | Bracketing stisknutím |  4 | Způsob exponování | [Exponování] └[Automatická řada] └[Pořadí v bracketingu] |
| | Nastavitelný rozsah WB |  4 | Způsob exponování | [Exponování] └[Automatická řada] └[Bracketing stiskem] |
| | WB při použití blesku |  3 | Aut. úprava zdroje | |
| | AWB při žárovkách |  3 | Aut. úprava zdroje | |
| C 3 | Kroky barevné teploty |  3 | AVB při žárovkách | |
| | Překryvná plocha AF |  3 | AVB při žárovkách | |
| | Nastavení AF.S | C 6 | Kroky barevné teploty | |
| | 1st políčko Akce v AF.C | C 4 | Displej hledáčku | [Obrazovka hledáčku] └[Vlastní úpravy F1] [Vlastní úpravy F2] └[Vlastní úpravy F3] [Vlastní úpravy F4] |
| | Akce v AF.C kontinuální | | | Světlo hledáčku |
| | Hold AF Status |  1 | AF s hledáčkem | Nastavení AF.S |
| AF při dálk. ovládání | | 1. akce snímku v AF.C | | |
| Spuštění během nabíjení | | Akce v AF.C kontinuální | | |
| Barevný prostor | | Přidržení stavu AF | | |
| C 4 | Prosvětlení panelu LCD | C 6 | AF při dálk. ovládání | |
| | Uložit informaci o otočení |  5 | Barevný prostor | |
| | Uložit polohu menu | C 4 | Panel LCD | Jas osvětlení Osvětlení panelu LCD |
| | Záchytné ostření | C 6 | Uložit info o otočení | |
| | Úprava AF |  2 | Uložit pol. kurzoru | |
| | Použití clon. kroužku |  1 | AF s hledáčkem | Záchytné ostření |
| C 4 | Reset uživatel. funkce | C 7 | Úprava AF | |
| | | C 6 | Použití clon. kroužku | |
| | |  8 | Resetování | |