

PENTAX *K-3 II*PENTAX *K-3 III*

	1 Expoziční režim USER	
	Volby paměťové karty	
	Nastavení záz. snímků	Formát souboru
		JPEG záznam. pixely
		JPEG kvalita
		Soubor formátu RAW
	Pomocné světlo AF	
	Digitální Filtr	
	Exponování v HDR	
	Rozlišení posunem pix.	
	2	Korekce zkreslení
		Úpr. chromatic. vady
		Korekce periférál. ilum.
		Korekce difrakce
	Nastavení D-range	Korekce přepalů
		Kompenzace stínů
	AUTO nastavení ISO	
	Redukce šumu high-ISO	
	Delší časy závěrky NR	
	Program křivka	
	GPS	Zápis GPS
		ASTROTRACER
		Přesná kalibrace
		Kalibrace
		[Dodatečná nastavení] ↳ [GPS synchr. času]
		[Dodatečná nastavení] ↳ [Indikační kontrolka GPS]
	3	Kontrast AF
		Max. zaostření
	Živý náhled	Displej s mřížkou
		Zobrazení histogramu
		Varování světla
	Úprava kompozice	

	1 Expozice v uživ. režimu	
	5 Volby paměťové karty	
	5 Formát souboru	
	5 JPEG záznamové pixely	
	5 JPEG kvalita	
	5 Formát souboru RAW	
	1 Pomocné světlo AF	
	6 Digitální filtr	
	4 Záznam v HDR	
	4 Rozlišení posunem pixelu	
	6	Korekce zkreslení
		Úpr. lat. chrom. ab.
		Korekce perif.illum.
		Korekce difrakce
	6	Korekce dyn. vzd.
		Korekce zvýraznění
		Korekce stínů
	2 Nastavení citlivosti ISO	
	6	Redukce šumu
		RŠ u del. č. závěrky RŠ u vyšších-ISO
	2 Program křivka	
	4	ASTROTRACER
		ASTROTRACER
	4	ASTROTRACER
		Přesná kalibrace
	4	Nastavení GPS
	3 Indikační kontrolky	
	1	Aktivní oblast AF
		Detekce obličeje
		Maximální zaostření
	4	Živý náhled
		↳ [Informace o snímání]
		↳ [Vlastní úpravy L1]
		[Vlastní úpravy L2]
		[Vlastní úpravy L3]
		Vodící mřížka
		Živý náhled
		↳ [Informace o snímání]
		↳ [Vlastní úpravy L1]
		[Vlastní úpravy L2]
		[Vlastní úpravy L3]
	7	Úprava kompozice

PENTAX K-3 II

PENTAX K-3 III

	3		Hledáček
		Elektronická vodováha	Živý náhled
		Korekce horizontu	
		Simulace filtru AA	
		Shake Reduction	
	4		Zobrazení času
			Náhled se zoomem
			Uložení RAW dat
			Mazání
			Zobrazení histogramu
			Varování světla
		Okamžitý náhled	
		Digitální náhled	
		Program pro E-kolečko	
		Přizpůsobení tlačítka	RAW/Fx tlačítko
			AF tlačítko
			Kolečko náhledu
		Paměť	
		Uložení režimu USER	Uložit nastavení
			Přejm. režimu USER
			Kontrola uložených nastavení
			Resetování uživ.režimu
	1	Nastavení expozice	
		Volby paměťové karty	
		Nastavení video záz.	Záznamové pixely
			Obnov. frekvence
		Úroveň záznamu zvuku	
		Digitální Filtr	
		Exponování v HDR	
		Movie SR	

C 4	Displej hledáčku	[Obrazovka hledáčku ↳[Vlastní úpravy F1 [Vlastní úpravy F2 [Vlastní úpravy F3 [Vlastní úpravy F4
		Typ elektr. vodováhy
C 4	Zobrazení monitoru	[Živý náhled ↳[Informace o snímání ↳[Vlastní úpravy L1 [Vlastní úpravy L2 [Vlastní úpravy L3
		[Živý náhled ↳[Typ elektr. vodováhy
		[Živý náhled ↳[Vzhled elektr. vodováhy
 7	Aut. korekce horizontu	
 4	Simulace filtru AA	
 7	Shake Reduction	
C 6	Fok. délka MF objektivu	
C 4	Okamžitý náhled	Zobrazení času
		Náhled se zoomem
		Uložení RAW (tl. RAW)
		Mazání sn. (tl. Smazat)
		Histogram
		Varování světla
C 2	Volič náhledu	Nastavení dig. náhledu
C 2	Program pro E-dial	Fotografie
		Směr otáčení
C 2	Tlačítko Fx	
C 2	Nastavení zámku AF/AE	
C 2	Volič náhledu	
C 5	Paměť	
C 1	Ulož. nast. už. režimu	
C 1	Přejm. uživ. režimu	
C 1	Reset nast. už. režimu	
	Živý náhled	
 5	Volby paměťové karty	
 5	Záznamové pixely	
 5	Obnovovací frekvence	
 5	Úroveň záznamu zvuku	
 6	Digitální filtr	
 4	Záznam v HDR	
 7	Shake Reduction	

PENTAX K-3 II

PENTAX K-3 III

▶ 1	Prezentace snímků	
	Rychlý zoom	
	Varování světla	
	Auto rotace snímku	
	Ochrana všech snímků	
	Vymazání všech snímků	
↶ 1	Language/言語	
	Nastavení data	
	Světový čas	
	Velikost textu	
	Zvukové efekty	
	LCD displej	Zobrazení nápovědy
		Obrazovka s autorotací
		Barev. displej
	Nastavení LCD displeje	
	USB připojení	
↶ 2	HDMI výstup	
	Název složky	
	Vytvořit novou složku	
	Název souboru	
	Č.souboru	Sekvenční číslování
		Resetování čís. souboru
	Copyright Informace	Vložit Copyright Data
		Fotograf
		Držitel copyright
	Redukce blikání	
↶ 3	Aut.vyp.zdroje	
	Volba baterie	Volba baterie
		Typ AA baterie
	Bezdrátová pam. karta	
	Resetování	
↶ 4	Mapa pixelů	
	Varování prachu	
	Odstranění prachu	
	Čištění senzoru	
	Formátování	
	Firmware Info/volby	

C 4	Náhled se zoomem	Rychlý zoom
C 4	Zobrazení monitoru	[Zobr. info k prohlížení] ↳ [Standardní zobr. info.] [Zobrazení bez info.]
▶ 1	Auto otočení snímku	
▶ 2	Ochrana	Ochrana všech sn.
▶ 2	Mazání	Mazání všech sn.
↶ 7	Language/言語	
↶ 7	Nastavení data	
↶ 3	Hlasitost zvuk. efektů	
↶ 3	Nastavení zvuk. efektů	
↶ 2	Zobrazení nápovědy	
C 4	Zobrazení monitoru	[Stavová obrazovka] ↳ [Aut. otočení obrazovky]
C 4	Zobrazení monitoru	Nastavení barev
↶ 2	Úprava monitoru	
↶ 4	Nastavení USB	
↶ 1	Název složky	
↶ 1	Vytvořit novou složku	
↶ 1	Název souboru	
↶ 1	Sekvenční číslování	
↶ 1	Vynulovat číslování	
↶ 1	Informace o copyrightu	Vložit data o copyrightu
		Fotograf
		Držitel copyrightu
C 4	Zobrazení monitoru	[Živý náhled] ↳ [Redukce blikání]
↶ 5	Aut. vyp. zdroje	
↶ 5	Nast. bateriového gripu	
↶ 4	Nastavení bezd. sítě	
↶ 8	Resetování	
↶ 6	Mapa pixelů	
↶ 6	Odstranění prachu	
↶ 6	Čištění senzoru	
↶ 1	Formátování	
↶ 6	Firmware info/volby	

PENTAX K-3 II

PENTAX K-3 III

C 1	Kroky EV
	Kroky citlivosti
	Operační čas expozimetru
	AE-L s aretací AF
	Spojení bodu AE a AF
	Auto kompenzace EV
C 2	Volby režimu času (B)
	Pořadí v bracketingu
	Bracketing stisknutím
	Nastavitelný rozsah WB
	WB při použití blesku
	AWB při žárovkách
C 3	Kroky barevné teploty
	Překryvná plocha AF
	Nastavení AF.S
	1st políčko Akce v AF.C
	Akce v AF.C kontinuální
	Hold AF Status
C 4	AF při dálk. ovládání
	Barevný prostor
	Prosvětlení panelu LCD
	Uložit informaci o otočení
	Uložit polohu menu
	Záchytné ostření
C 7	Úprava AF
	Použití clon. kroužku
	Reset uživatel. funkce

C 5	Kroky EV
	Kroky citlivosti ISO
	Operační čas měření
	Nastavení zámku AF/AE
	Spojení bodu AE a AF
	Auto kompenzace EV
C 2	Volby režimu Bulb (B)
	Způsob exponování
	[Exponování]
	↳[Automatická řada]
	↳[Pořadí v bracketingu]
	Způsob exponování
C 4	[Exponování]
	↳[Automatická řada]
	↳[Bracketing stiskem]
	Aut. úprava zdroje
	Aut. úprava zdroje
C 3	AVB při žárovkách
	AVB při žárovkách
	Kroky barevné teploty
	Displej hledáčku
	[Obrazovka hledáčku]
	↳[Vlastní úpravy F1]
C 6	[Vlastní úpravy F2]
	[Vlastní úpravy F3]
	[Vlastní úpravy F4]
	Světlo hledáčku
	Nastavení AF.S
	1. akce snímku v AF.C
C 1	Akce v AF.C kontinuální
	Přidržení stavu AF
	AF s hledáčkem
	AF při dálk. ovládání
	Barevný prostor
	Panel LCD
C 4	Jas osvětlení
	Osvětlení panelu LCD
	Uložit info o otočení
	Uložit pol. kurzoru
	AF s hledáčkem
	Záchytné ostření
C 7	Úprava AF
	Použití clon. kroužku
	Resetování