



























PENTAX K-5





PENTAX K-3 III

	1	Režim USER	USER
		Expoziční režim	USER
		Formát souboru	
		JPEG záznamové pixely	
		JPEG kvalita	
		AUTO AF bod volba	
	2	Korekce objektivu	Korekce zkreslení Nast. chrom. odchyl.
	2	Cross Processing	
		Extended bracket	
		Digitální Filtr	
		Exponování v HDR	
		Multi-expozice	
		Intervalová exp.	
		Úprava kompozice	Úprava kompozice Na předchozí polohu
	3	Nastavení D-range	Korekce přepalů Kompenzace stínů
	3	AUTO nastavení ISO	
		Redukce šumu high-ISO	
		Delší časy závěrky NR	
		Program křivka	
		Barevný prostor	
		Soubor formátu RAW	
	4	Videoklip	Záznamové pixely
			Úroveň kvality
			Zvuk
			Cross Processing
			Digitální Filtr
			Řízení clony pro video
			Shake Reduction
	4	Živý náhled	Režim autofokusu
			Zobrazení mřížky
			Overlay informace
			Histogram

	C 1	Odvol. nast. už. režimu		
		C 1	Expozice v uživ. režimu	
	5	Formát souboru		
		5	JPEG záznamové pixely	
	5	JPEG kvalita		
		1	AF s hledáčkem	Aktivní oblast AF
	6	Korekce objektivu	Korekce zkreslení Úpr. lat. chrom. ab.	
	6	Vlastní snímek		
	6	Digitální filtr		
		4	Záznam v HDR	
	4	Způsob exponování	[Exponování ↳[Multi-expozice]	
		4	Způsob exponování	[Exponování ↳[Intervalová exp.]
	7	Úprava kompozice		
		C 5	Paměť	
	6	Korekce dyn. vzd.	Korekce zvýraznění Korekce stínů	
	2	Nastavení citlivosti ISO		
		6	Redukce šumu	RŠ u del. č. závěrky RŠ u vyšších-ISO
	2	Program křivka		
		5	Barevný prostor	
	5	Formát souboru RAW		
		5	Záznamové pixely	
	5	Obnovovací frekvence		
	5	Úroveň záznamu zvuku		
		6	Vlastní snímek	
	6	Digitální filtr		
			Živý náhled	
	7	Shake Reduction		
		1	AF s Živým náhledem	Aktivní oblast AF Detekce obličeje
	C 4	Zobrazení monitoru	[Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] ↳[Vlastní úpravy L2] ↳[Vlastní úpravy L3]	
			Vodící mřížka	
			Živý náhled	INFO
				C 4

PENTAX K-5

PENTAX K-3 III

 4	Živý náhled	Jasně/tmavé plochy	C 4	Zobrazení monitoru	[Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] [Vlastní úpravy L2] [Vlastní úpravy L3]	
	Elektronická úroveň			C 4	Displej hledáčku	[Obrazovka hledáčku] ↳[Vlastní úpravy F1] [Vlastní úpravy F2] [Vlastní úpravy F3] [Vlastní úpravy F4] Typ elektr. vodováhy
					Zobrazení monitoru	[Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] [Vlastní úpravy L2] [Vlastní úpravy L3] [Živý náhled] ↳[Typ elektr. vodováhy] [Živý náhled] ↳[Vzhled elektr. vodováhy]
					Korekce horizontu	 7 Aut. korekce horizontu
Shake Reduction		 7 Shake Reduction				
Vstup fokální délka		C 6 Fok. délka MF objektivu				
 5	Okamžitý náhled	Zobrazení času	C 4	Okamžitý náhled	Zobrazení času	
		Histogram			Histogram	
		Jasně/tmavé plochy			Varování světla	
		Zvětšení okam. náhledu			Náhled se zoomem	
	Digitální náhled		C 2 Volič náhledu	Nastavení dig. náhledu		
	Program pro E-kolečko		C 2 Program pro E-dial			
	Přizpůsobení tlačítka	RAW/Fx tlačítko	C 2 Tlačítko Fx			
		AF tlačítko	C 2 Nastavení zámku AF/AE			
		Kolečko náhledu	C 2 Volič náhledu			
	Paměť	Stisk spouště do poloviny	C 2 Nastavení zámku AF/AE			
		C 5 Paměť				
Uložení režimu USER	Uložit nastavení	C 1 Ulož. nast. už. režimu				
	Přejm. režimu USER	C 1 Přejm. uživ. režimu				
	Kontrola uložených nastavení					
	Resetování uživ.režimu	C 1 Reset nast. už. režimu				
















PENTAX K-5

PENTAX K-3 III

▶ 1	Prezentace snímků		C 4	Náhled se zoomem	Rychlý zoom		
	Rychlý zoom			C 4	Zobrazení monitoru	[Zobr. info k prohlížení] ↳[Standardní zobr. info.] [Zobrazení bez info.]	
	Jasně/tmavé plochy				▶ 1	Auto otočení snímku	
	Auto rotace snímku				▶ 2	Mazání	Mazání všech sn.
	Vymazání všech snímků			↷ 7	Language/言語		
↷ 1	Language/言語		↷ 7		Nastavení data		
	Nastavení data						
	Světový čas						
	Velikost textu						
	Akustický signál		↷ 3	Hlasitost zvuk. efektů			
	Zobrazení nápovědy		↷ 3	Nastavení zvuk. efektů			
	Stavová obrazovka		Stavová obrazovka		↷ 2	Zobrazení nápovědy	
			Obrazovka s autorotací		Stavová obrazovka		INFO
			Barev. displej		C 4	Zobrazení monitoru	[Stavová obrazovka] ↳[Aut. otočení obrazovky]
	↷ 2	Úroveň jasu		C 4	Zobrazení monitoru	Nastavení barev	
Barvy LCD		↷ 2	Úprava monitoru				
Výstup video		↷ 2	Úprava monitoru				
HDMI výstup							
USB připojení		↷ 4	Nastavení USB				
Název složky		↷ 1	Název složky				
Vytvořit novou složku		↷ 1	Vytvořit novou složku				
↷ 3	Název souboru		↷ 1	Název souboru			
	Copyright Informace		Vložit Copyright Data		↷ 1	Vložit data o copyrightu	
			Fotograf			Fotograf	
			Držitel copyright			Držitel copyrightu	
	Aut.vyp.zdroje		↷ 5	Aut. vyp. zdroje			
	Volba baterie		Volba baterie		↷ 5	Nast. bateriového gripu	
Typ AA baterie							
Resetování		↷ 8	Resetování				
↷ 4	Mapa pixelů		↷ 6	Mapa pixelů			
	Varování prachu						
	Odstranění prachu		↷ 6	Odstranění prachu			
	Čištění senzoru		↷ 6	Čištění senzoru			
	Formátování		↷ 1	Formátování			

PENTAX K-5

PENTAX K-3 III

C 1	Kroky EV	C 5	Kroky EV	
	Kroky citlivosti	C 5	Kroky citlivosti ISO	
	Rozšíření citlivosti			
	Operační čas expozimetru	C 5	Operační čas měření	
	AE-L s aretací AF	C 2	Nastavení zámku AF/AE	
	Spojení bodu AF a AE	 2	Spojení bodu AE a AF	
Auto kompenzace EV	 2	Spojení bodu AE a AF		
C 2	Pořadí auto bracketingu	 2	Auto kompenzace EV	
	Bracketing stisknutím	 4	Způsob exponování	[Exponování] └[Automatická řada] └[Pořadí v bracketingu]
	Nastavitelný rozsah WB	 4	Způsob exponování	[Exponování] └[Automatická řada] └[Bracketing stiskem]
	WB při použití blesku	 3	Aut. úprava zdroje	
	AWB při žárovkách	 3	Aut. úprava zdroje	
	Kroky barevné teploty			
	Překryvná plocha AF	 3	AVB při žárovkách	
		 3	AVB při žárovkách	
		C 6	Kroky barevné teploty	
		C 4	Displej hledáčku	[Obrazovka hledáčku] └[Vlastní úpravy F1] [Vlastní úpravy F2] [Vlastní úpravy F3] [Vlastní úpravy F4] Světlo hledáčku
C 3	Nastavení AF.S	 1	AF s hledáčkem	Nastavení AF.S Akce v AF.C kontinuální
	Nastavení AF.C	 1	Pomocné světlo AF	
	Pomocné světlo AF	 1	Pomocné světlo AF	
	AF při dálk. ovládání	C 6	AF při dálk. ovládání	
	Dálkové ovládání čas B	C 5	Volby režimu Bulb (B)	
	Spuštění během nabíjení			
Blesk při bezdrát. režimu				
C 4	Prosvětlení panelu LCD	C 4	Panel LCD	Jas osvětlení Osvětlení panelu LCD
	Uloží informaci otočení	C 6	Uložit info o otočení	
	Uložit polohu menu	 2	Uložit pol. kurzoru	
	Záchytné ostření	 1	AF s hledáčkem	Záchytné ostření
	Úprava AF	C 7	Úprava AF	
	Použití clon. kroužku	C 6	Použití clon. kroužku	
	Reset uživat. funkce	 8	Resetování	