

































PENTAX KP**PENTAX K-3 III**

 1	Vlastní snímek	
	AF s hledáčkem	Režim AF
		Aktivní plocha AF
		Nastavení AF.S
		1st políčko Akce v AF.C
		Akce v AF.C kontinuální
	Hold AF Status	
	AF s Live View	Aktivní plocha AF
		Max. zaostření
		Nastavení AF.S
Pomocné světlo AF		
Měření AE		
AUTO nastavení ISO	AUTO ISO (Maximum)	
	AUTO ISO (Minimum)	
	Volby citlivosti ISO	
	Minimální čas závěrky	
Program křivka		
Expoziční režim USER		
 2	Volba režimu závěrky	
	Nastav záz. snímků	Formát souboru
		JPEG záznam. pixely
		JPEG kvalita
		Soubor formátu RAW
		Barevný prostor
	Nastavení D-range	Korekce přepalů
		Kompenzace stínů
	Redukce šumu	Delší časy závěrky NR
		Redukce šumu high-ISO
 3	Zřetelnost	
	Odstín pleti	
	Digitální Filtr	
	Exponování v HDR	
	Rozlišení posunem pix.	Rozlišení posunem pix.
		Korekce pohybu
	ASTROTRACER	ASTROTRACER
Přesná kalibrace		
 4	Simulace filtru AA	
	Shake Reduction	
	Korekce horizontu	
	Úprava kompozice	

 6	Vlastní snímek	
	 1	Režim AF
		Aktivní oblast AF
		Nastavení AF.S
		1. akce snímku v AF.C
		Akce v AF.C kontinuální
	Přidržení stavu AF	
	 1	Aktivní oblast AF
		Detekce obličeje
		Maximální zaostření
Volby kontrastu AF		
 1 Pomocné světlo AF		
 2 Měření AE		
 2	Nastavení citlivosti ISO	Auto horní limit ISO
		Auto spod. limit ISO
		Volba min. času záv.
		Aut. ISO s min. čas.
		Minimální čas závěrky
 2 Program křivka		
 C 1 Expozice v uživ. režimu		
 5 Formát souboru		
 5 JPEG záznamové pixely		
 5 JPEG kvalita		
 5 Formát souboru RAW		
 5 Barevný prostor		
 6	Korekce dyn. vzd.	Korekce zvýraznění
		Korekce stínů
 6	Redukce šumu	RŠ u del. č. závěrky
		RŠ u vyšších-ISO
 6 Zřetelnost		
 6 Odstín pleti		
 6 Digitální filtr		
 4 Záznam v HDR		
 4	Rozlišení posunem pixelu	
 4	ASTROTRACER	ASTROTRACER
		Přesná kalibrace
 4 Simulace filtru AA		
 7 Shake Reduction		
 7 Aut. korekce horizontu		
 7 Úprava kompozice		




PENTAX KP

PENTAX K-3 III

 4	Korekce objektivu	Korekce zkreslení	 6	Korekce objektivu	Korekce zkreslení			
		Korekce periférál. ilum.			Korekce perif.illum.			
		Úpr. chromatic. vady			Úpr. lat. chrom. ab.			
		Korekce difrakce			Korekce difrakce			
Vstup fokální délka			C 6	Fok. délka MF objektivu				
 5	Vrchní vrstva hledáčku	Elektronická vodováha	C 4	Displej hledáčku	[Obrazovka hledáčku] ↳[Vlastní úpravy F1] [Vlastní úpravy F2] [Vlastní úpravy F3] [Vlastní úpravy F4]			
		Překryvná plocha AF			Typ elektr. vodováhy			
Živý náhled	Displej s mřížkou	Elektronická vodováha	C 4	Displej hledáčku	[Obrazovka hledáčku] ↳[Vlastní úpravy F1] [Vlastní úpravy F2] [Vlastní úpravy F3] [Vlastní úpravy F4]			
					Světlo hledáčku			
					[Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] [Vlastní úpravy L2] [Vlastní úpravy L3]			
					Vodící mřížka			
					[Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] [Vlastní úpravy L2] [Vlastní úpravy L3]			
					[Živý náhled] ↳[Typ elektr. vodováhy]			
Okamžitý náhled	Zobrazení histogramu	Varování světla	C 4	Zobrazení monitoru	[Živý náhled] ↳[Vzhled elektr. vodováhy]			
					[Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] [Vlastní úpravy L2] [Vlastní úpravy L3]			
					[Živý náhled] ↳[Informace o snímání] ↳[Vlastní úpravy L1] [Vlastní úpravy L2] [Vlastní úpravy L3]			
					[Živý náhled] ↳[Redukce blikání]			
Další nastavení displej	Redukce blikání	Zobrazení času	C 4	Okamžitý náhled	Zobrazení času			
					Náhled se zoomem	Náhled se zoomem		
					Uložení RAW dat	Uložení RAW (tl. RAW)		
					Mazání	Mazání sn. (tl. Smazat)		
					Zobrazení histogramu	Histogram		
					Varování světla	Varování světla		
Přizpůsobení tlačítka	Tlačítko Fx1	Tlačítko Fx2	2	Tlačítko Fx	Zobrazení nápovědy			
					Tlačítko Fx3	C 4	Zobrazení monitoru	Nastavení barev
					C 2			

PENTAX KP

PENTAX K-3 III

















 5	Přizpůsobení tlačítka	AF/AE-L tlačítko	C 2 Nastavení zámku AF/AE	
		Kolečko funkcí		C 2 Chytrá funkce
		Program pro E-kolečko		C 2 Program pro E-dial
	Paměť			C 2 Směr otáčení
Uložení režimu USER	Uložení režimu USER	Uložit nastavení	C 5 Paměť	
		Přejm. režimu USER	C 1 Ulož. nast. už. režimu	
		Kontrola uložených nastavení	C 1 Přejm. uživ. režimu	
		Resetování uživ.režimu	C 1 Reset nast. už. režimu	
 1	Vlastní snímek		C 1 Vlastní snímek	
	AF s Live View	Režim AF	C 1 AF s Živým náhledem	AF v režimu filmu
		Aktivní plocha AF		Aktivní oblast AF
		Max. zaostření		Maximální zaostření
	Pomocné světlo AF		C 1 Pomocné světlo AF	
	Měření AE		C 2 Měření AE	
	Nastavení video záz.:	Záznamové pixely	C 5 Záznamové pixely	
Obnov. frekvence		C 5 Obnovovací frekvence		
Úroveň záznamu zvuku		C 5 Úroveň záznamu zvuku		
 2	Nastavení D-range	Korekce přepalů	C 6 Korekce dyn. vzd.	Korekce zvýraznění
		Kompensace stínů		Korekce stínů
	Digitální Filtr		C 6 Digitální filtr	
	Movie SR		C 7 Shake Reduction	
	Živý náhled	Displej s mřížkou		C 4 Zobrazení monitoru
			[Informace o snímání]	
			[Vlastní úpravy L1]	
			[Vlastní úpravy L2]	
			[Vlastní úpravy L3]	
	Vodící mřížka			[Živý náhled]
	Elektronická vodováha			[Informace o snímání]
				[Vlastní úpravy L1]
				[Vlastní úpravy L2]
				[Vlastní úpravy L3]
	Zobrazení histogramu			[Živý náhled]
				[Typ elektr. vodováhy]
	Varování světla			[Živý náhled]
				[Vzhled elektr. vodováhy]
				[Živý náhled]
	Redukce blikání			[Informace o snímání]
				[Vlastní úpravy L1]
Přizpůsobení tlačítka	AF/AE-L tlačítko		C 2 Nastavení zámku AF/AE	[Vlastní úpravy L2]
		Program pro E-kolečko		C 2 Program pro E-dial
				[Vlastní úpravy L3]
				[Živý náhled]
				[Redukce blikání]

PENTAX KP

PENTAX K-3 III

▶ 1	Prezentace snímků	▶ 2	Ochrana	Ochrana všech sn.
	Ochrana všech snímků	▶ 2	Mazání	Mazání všech sn.
	Vymazání všech snímků	C 4	Náhled se zoomem	Rychlý zoom
	Rychlý zoom	▶ 1	Hlasitost při prohlížení	
	Hlasitost při prohlídce	▶ 1	Auto otočení snímku	
	LCD displej	C 4	Zobrazení monitoru	[Zobr. info k prohlížení]
Auto rotace snímku				↳[Standardní zobr. info.]
Displej s mřížkou				[Zobrazení bez info.]
	Varování světla		Vodící mřížka	[Zobr. info k prohlížení]
				↳[Standardní zobr. info.]
				[Zobrazení bez info.]
↷ 1	Language/言語	↷ 7	Language/言語	
	Nastavení data	↷ 7	Nastavení data	
	Světový čas			
	Velikost textu			
	Zvukové efekty	↷ 3	Hlasitost zvuk. efektů	
↷ 2	Nastavení LCD displeje	↷ 3	Nastavení zvuk. efektů	
	Nastav náhled outdoor	↷ 2	Úprava monitoru	
	Noční vidění LCD	↷ 2	Nast. náhled outdoor	
	Indikační kontrolky	↷ 2	Obr. nočního vidění	
↷ 3	Wi-Fi	↷ 3	Indikační kontrolky	
	GPS/E-kompas	↷ 4	Nastavení bezd. sítě	
		GPS synchr. času		
		Kalibrace		
	USB připojení	↷ 4	Nastavení GPS	
	Rozlišení výstupu videa	↷ 4	Nastavení USB	
	Vstup externí přístroj			
	Aut.vyp.zdroje	↷ 5	Aut. vyp. zdroje	
↷ 4	Vytvořit novou složku	↷ 1	Vytvořit novou složku	
	Název složky	↷ 1	Název složky	
	Název souboru	↷ 1	Název souboru	
	Č.souboru	↷ 1	Sekvenční číslování	
		Resetování č. souboru	↷ 1	Vynulovat číslování
	Copyright Informace	↷ 1	Informace o copyrightu	Vložit data o copyrightu
		Vložit Copyright Data		Fotograf
		Fotograf		Držitel copyrightu
	Držitel copyright			
	Formátování	↷ 1	Formátování	
↷ 5	Mapa pixelů	↷ 6	Mapa pixelů	
	Odstranění prachu	↷ 6	Odstranění prachu	
	Čištění senzoru	↷ 6	Čištění senzoru	
	Volba baterie	↷ 5	Nast. bateriového gripu	
	Certifikační značky	↷ 6	Certifikační značky	
	Firmware Info/volby	↷ 6	Firmware info/volby	
	Resetování	↷ 8	Resetování	

PENTAX **KP**PENTAX **K-3 III**

C 1	Kroky EV	C 5	Kroky EV	
	Kroky citlivosti	C 5	Kroky citlivosti ISO	
	Operační čas expozimetru	C 5	Operační čas měření	
	Auto kompenzace EV	 2	Auto kompenzace EV	
	Spojení bodu AE a AF	 2	Spojení bodu AE a AF	
	AE-L s aretací AF	 2	Spojení bodu AE a AF	
C 2	Volby režimu času (B)	C 2	Nastavení zámku AF/AE	
	Spuštění během nabíjení	C 5	Volby režimu Bulb (B)	
	Pořadí v bracketingu	 4	Způsob exponování [Exponování └[Automatická řada └[Pořadí v bracketingu]	
	Bracketing stisknutím	 4	Způsob exponování [Exponování └[Automatická řada └[Bracketing stiskem]	
	Volby interval. Expozice	 4	Způsob exponování [Exponování └[Intervalová exp. [Kompozice z intervalů └[Fixní doba spuštění]	
	AF - interval. Expozice	 4	Způsob exponování [Exponování └[Intervalová exp. [Kompozice z intervalů └[Operace AF na snímek]	
	Nastavitelný rozsah WB	 3	Aut. úprava zdroje	
	AWB při žárovkách	 3	Aut. úprava zdroje	
	C 3	WB při použití blesku	 3	AVB při žárovkách
		Kroky barevné teploty	 3	AVB při žárovkách
Akt./deakt. ovladače		C 6	Kroky barevné teploty	
Čtyřcestný přepínač		C 2	Tlačítko Fx	
Auto SR vypnuto		 7	Auto.SR vyp.	
C 4	Uložit informaci o otočení	 7	Auto.SR vyp.	
	Uložit polohu menu	C 6	Uložit info o otočení	
	Záchytné ostření	 2	Uložit pol. kurzoru	
	Úprava AF	 1	AF s hledáčkem	Záchytné ostření
Použití clon. kroužku	C 7	Úprava AF		
Reset uživatel. funkce	C 6	Použití clon. kroužku		
	 8	Resetování		